



YOUniverse Fix כסא בטיחות

הוראות שימוש וטיפול



לפרטים נוספים
על כסא בטיחות
כנסו לאתר צ'יקו ישראל



שיווק ע"י דורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.י.

שם דגם יוצר: YOUniverseFix

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מיעוד לילדים ממשקל 9 ק"ג ועד 36 ק"ג:

מ- 9 ק"ג ועד 18 ק"ג - עם כיוון הנסיעה במצב כסא בטיחות.

מ- 15 ק"ג ועד 36 ק"ג - עם כיוון הנסעה במצב בוסטר.

אזהרה: יש להתקין את כסא הבטיחות אך ורק במקום המועד לו.
אין להתקינו במקום בו הוא עלול להילך ע"י כסא נייד או
דלת הרכב. כמו כן אין למקמו במושב מול כרית אויר פעילה.
אזהרה: כסא הבטיחות מבטיח הגנה מקסימלית אך ורק במידה
והמשתמש בו פועל על פי ההוראות.

אזהרה: יש לקרוא בעיון את ההוראות השימוש ולעודד כי הושגה
הבנה מירבית טרם תחילת השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: שימוש שניי בכיסא הבטיחות מנדייל את הסיכון לפציעה
חמורה במקרה של פניה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.
אזהרה: בדוק תמיד כדי לוודא שהאבזם סגור היטב. אם האבזם
אין סגור, הילד עלול להיפצע.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר
במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: אין להשריר את ילך בכיסא הבטיחות בעלי היוטו מהחבר
למושב הרכב. כסא לא מחובר עלול להיזרק ולפצעו את
הנוסעים במקרה של פניה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: חובה להחליף את כסא הבטיחות במושב חדש במידה
וهرכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת/בתוך כסא הבטיחות.
אזהרה: אין להשתמש בכיסא אם התגלה בו פגם, או כאשר

רצועות הבטיחות לא תקינות קרוועות או חסרות.

אזהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות למישרו אחר מבל' לוודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

אזהרה: אין לשתמש בכיסוי מושב של יצרן אחר במושב זה. חוסר ההתאמה של מידות הגוף של ילך' לכיסא הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות במקורה של תאונה.

אזהרה: התקנת כיסא הבטיחות במיקום שגוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעות חמורות!

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד או לצד כיוון הנסיעה.

אזהרה: ישן מספר חגורות בטיחות שאין עוננות על תקני השימוש של כיסא הבטיחות!

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מהודקות על גוףו של הילד, אך לא לוחצות עליו. יש לוודא שהרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

אזהרה: אין לחגור את הילד מעיל, שמיכה או בגד עבה על מנת לשמור על חום גופו של הילד, ניתן להניח שמיכה מעל לרצעות הבטיחות.

אזהרה: אין לחבר את כיסא הבטיחות במושב רכב המצד בכרית אויר פעילה.

אזהרה: אין לחגור את הילד לכיסא הבטיחות רק ע"י שימוש בחגורת מותנית של הרכב.

אזהרה: יש לחבר את כיסא הבטיחות לרכב ע"י מערכת האיזופיקס או חגורות הבטיחות של הרכב גם כאשר אינו בשימוש. כיסא משוחרר יכול לעמוד את שאר יושבי הרכב בסיכון.

אזהרה: בשימוש ברצעות כדי לאבטח את הילד לכיסא יש תמיד לשתמש ברצואה העיגון העליון.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: בשימוש ברצעות כדי לאבטח את הילד אין לחבר את כיסא הבטיחות לרכב ע"י חגורת בטיחות מתנפחת. יש לשתמש במערכת האיזופיקס או להעביר את הכיסא למושב הרכב בעל חגורת בטיחות רגילה.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא לאחר שהרכב עבר תאונת דרכים.

ازהרה: אין להוסיף אביזרים או חלפים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או המפץ.

ازהרה: אין להרים את הכיסא בעדרת הרצאות.

ازהרה: אין לעורק בכיסא הבטיחות שניים שלא אושרו ע"י היצרן/מפץ.

ازהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נוסעי הרכב.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

ازהרה: וזאת שכל הנוסעים ברכב יודעים לשחרר את הילד מכיסא הבטיחות במקרה של תאונה.

ازהרה: אין כיסא בטיחות יכול להבטיח הגנה מקסימלית במקרה של תאונה, אבל שימוש נכון בכיסא זה יפחית את הסיכון לפגיעה חמורה או מוות.

ازהרה: אם כיסא הבטיחות היה תחת חשיפה שלשמש וזאת שחלקו לא חמים מיד לפניה הכנסת הילד. אם כן, קරר לפני כן את הרכב, כדי למנוע כוויות.

ازהרה: יש להחליף את כיסא הבטיחות במקרה של רצאות בלויות או קרועות.

ازהרה: בדוק שמשענת הראש של מושב הרכב לא מפרעה ומרחיקה את משענת הראש של כיסא הבטיחות. אם כן, הסר את משענת הראש של הרכב, ואחסן אותה בבטחה.

ازהרה: נסיעות ארוכות מיגעות ומעיפות ילדים, ולכן הקפיד לעשות עצירות התרעננות. אין להוציא את הילד מכיסא הבטיחות בזמן נסיעה ונוגם בעיטה בשולי הדרך. מצא מקום בטוח לעצור את הרכב.

ازהרה: לביטוחת האישית, וזאת שכל נוסעי הרכב חגורים, כמו כן, גם במקרה של תאונה או עיטה פתאומית הם עלולים לפגוע בילדך.

מאפייני הכסא

- כיסא בטיחות זה מאשר לשימוש עבור קבוצות 1, 2 ו-3 בלבדים במשקל של 9- 36 ק"ג (החל מגיל 9-12 חודשים, למקסימום גיל 12 שנים).
- הכסא תואם את התקן האירופאי: ECE R 44/04.
- כיסא בטיחות זה מסווג כ"אוניברסלי" וכן יכול להתאים בכל רכב: בקבוצות 1, 2, 3 בעדרת שימוש בחגורת הרכב, ובקבוצה 1 בעדרת מערכת האיזופיקס.
- עבור קבוצות 3+2, כיסא הבטיחות מסווג כ"חצ'י אוניברסלי" עם התקנה של מערכת מחבר איזופיקס ורצועת עיגון עליונה, יש לשים לב שהכסא מתאים רק לרכבים המופיעים ברשימה "רכבים תאומים" המסופק עם המוצר.

אזהרה: המילה "אוניברסלי" מתייחסת לכך שהכסא מתאים לרוב, אך לא לכל הרכבים.


אפשרויות השימוש בכסא




היכרות עם הכסא - צד קידמי



היכרות עם הכסא - מבט מהצד



- 2. רכועת עיגון עליונה
- 7. מערכת אחסון רכועות
- R. מערכת חיבור האיזופיקס



אזהרות חשובות - קבוצה 1 - התקנה עם איזופיקס

1. כיסא הבטיחות מצוייד במערכת איזופיקס. הכסא מאשר לתקני ECE R44/04 לשימוש כללי ברכבים המצוידים במערכת עיגון בטיחות איזופיקס.
2. לפני שימוש במערכת האיזופיקס חשוב מאוד לקרוא את ההוראות למשתמש של הרכב. המדריך מציג באילו מושבים ברכב יש תמייה מתאימה ביותר לאיזופיקס המורשה להתקנת כיסא בטיחות.
3. מערכת עגינה זו מסוגנת כ"אוניברסלית".
4. קבוצת המשקל של הילד, ומחלקה האיזופיקס המתאים לעגינת הילד הם: קבוצה 1, מחלקה B1.
5. אם יש לך ספקות כלשהן צור קשר עם המسوق או היבואן.

אזהרה: בהתקנה לפי קבוצה 1, לעולם אל תתקין את הכסא תוך שימוש במערכת האיזופיקס וחגורות הרכב יחד.

אזהרה: בעת שימוש במערכת האיזופיקס חובה לעגן את הכסא בטיחות בעדרת רכועת העיגון העליונה.

ażhorot chshovot - kbozha 3+2 - htkna um izopikus chgorat hrccv

1. Urkut Rison zo msoggut "Dmio onibersilit" ul pi tkn ECE R44/04, vhi tkanah rk lrcbbim mtsiyin b"Rshut hrccvim".
2. htkna zo matayma rk lmoshv rccb bo chgorat btyhot um 3 nukodot hnra.

ażhorot chshovot - kbozot 3,2+1 htkna um chgorat hrccv

1. Zohi urkut Rison mssognet "Anibersili" vmaosheret lpi tkan mspur 44/04 lsymosh clli brccvim. Hia tta'ais lrub, ar la lcl hrccvim.
2. lhatama moslmat, bdok am icran rccb shlr zin bmdrin lrcbb am rccb shlr dorsh htkna shel urkut Rison "Anibersilit" lkbozha yil hmddbrta.
3. Urkut ugna zo msoggut "Anibersilit".
4. htkna zo matayma rk lmoshv rccb bo chgorat btyhot um 3 nukodot hnra.
5. Am ysh lr spkot clshn zor kshr um mshvak o hiba.

Dgshim lsymosh bccsa btyhot

Azherah: ysh lkrro b'uijn vlahkpid ul hhoraot l'mun b'tchon ylzd.

Azherah: b'mkraa shel lsymosh b'clli rccb bo ysh chgorat btyhot
hmsholbot b'critis avoir ysh lsymim lab:

bkbozha 1 (18-9-k"): ha'ntarakzia shel hachak
hmtnph bchgorat btyhot um mutzor hild ycol lgnerom
lpnguya chmora vaf mwoot.

al tkanin cisa btyhot za v al tchgor at ylzd lmoshv
bo yshna chgorat btyhot msholbat crit avoir. htkn at
ccsa b'udraa izopikus o mkm at cisa bo kiyimat
chgorat btyhot matayma, lla crit avoir.

b'matzav shel htkna b'udrat izopikus ysh lo'odad shchgorat
btyhot shel rccb la mmokmat makhori cisa btyhot
bkbozha 3+2 (15-36-k"): ukob achor horoat icran
rcbb b'matzav shel hnra ylzd b'azrat chgorat btyhot.



■ כיסא הבטיחות מאשר לשימוש ילדים במשקל 9-36 ק"ג (מניל 9-12).

■ חדשים עד ניל מקסימלי של 12 שנים).




■ לעולם אל תתקין את כיסא הבטיחות במושב בו ישנה רק חגורת מותנית.

■ ניתן להתקין את כיסא הבטיחות במושב הקדמי וכמוון האחורי, אך לעולם אין למקומו לצד כיוון הנסיעה או נגד כיוון הנסיעה.

■ אין לעשות בכיסא זה שימוש אחר מלבד המפורט במדריך זה.

■ להתקינה מירבית, וכך שמשענת הראש של הרכב לא מפרעה למשענת הראש של הכסא, ולא מרחקה אותו קדימה.

■ ועוד שאבלם חגורת הבטיחות ברכב לא גובה מיד. אחרת, התקן את הכסא במקום אחר.



קצתה 1 - התקנת כיסא הבטיחות לרכב באמצעות איזופיקס ורצועת עיגון עליונה לילדים במשקל 9-18 ק"ג

אזהרה: ודא שאין שום חפץ בין כיסא הבטיחות למושב הרכב, ובין כיסא הבטיחות לבין דלת הרכב.

אזהרה: היעדר במדריך למשתמש של רכבר כדי לאתר את נקודת העגינה העליונה, המחוורת למושב הרכב ומשמשת כעוגן לריצועת עיגון עליונה. נקודת ההחידוק מסומנת עם תוית ספציפית, וכיולה להימצא בעמדות המצוינות באירורים:

12A, 12B, 12C, 12D, 12E




אזהרה: בדוק שנקודת העיגון העליונה בה הינך משתמש היא אכן הנקודה המיועדת לחברו הכסא. שים לב לא להתבלבל עם הו המשמש לתליית תיקים.




אזהרה: העבר את רצעת הקשירהعلילונה בין הקצה העליון של משענת הנגב למשענת הראש ברכב. לעולם אל תעביר את הרצעה מעל משענת הראש של מושב הרכב.





אזהרה: בכדי לוודא שהכיסא מקובע היטב למושב, נסה להזיזו לצדדים, הוא אינו צריך לפחות יותר מ 2.5 ס"מ לכל צד, ובדק שני המהווונים ירים.




על מנת לשחרר את מערכת חיבור האיזופיקס (R),
הוז את הכפטור לאורך המסילה (1).
לאחר מכן אחוז את הכפטור כלפי מטה
ולחץ על ידיית שחרור (2) מערכת האיזופיקס (M).



המשך להזיז את הכפטור מטה והוציא לנמריו את האיזופיקס מתחתי משענת הנגב. וודא שכל חלקי המערכת הוצאו לחלווטין.




מקם את רצעת העיגן העליון בקדמת כיסא הבטיחות כך שלא תפריע בתהילת התקנת הכסא



כעת, הסר את רצעת העיגן העליון ממקומה בגב הכסא, לאחר מכן סגור חזרה את כיסוי התא.

מקם את כיסא הבטיחות על המושב, הקפד למקומו בהתאם לאפשרויות המותירות ברכבן.




7

פרוש את רצועת העיגון
העליונה על ידי לחיצה על
הכפטור. לאחר שאיתרת את
נקודות העיגון העליונה ברכב,
חבר את II הרצועה אליה.




6

דחוף את כיסא הבטיחות
בחזקה כלפיו משענת הגב
במושב הרכב, על מנת לוודא
שהכיסא מאובטח במקום.




5

הכנס את חיבורו האיזופיקס
שבכיסא הבטיחות לוויים
התואמים הנמצאים במושב
הרכב בין משענת הגב למושב.




10

החזר את הרצועות
למקום במערכת
האחסון בגב הכיסא.



9


גלאל את כל שרירות
הרצועה, הדק אותן
בעדרת הסקו'.



8

כוון את אורך רצועת העיגון
העליונה ע"י משיכת הרצועה
בכוח עד להידוק. המחוון על
הרצועה יופיע לירוק כאשר
הרצועה מוחודקת כראוי.

כדי לפרק את כיסא הבטיחות, נתקן את רצועת העיגון העליונה ואת
מחברי האיזופיקס, על ידי לחיצה על כפתורי השחרור.
בשביל להחזיר את מחברי האיזופיקס חזרה דחוף אותם
פנימה באותו הזמן.



11

בדק את החיבור:

- וודא כי כיסא הבטיחות מחובר היטב למושב הרכב.
- וודא שרצועת העיגון העליונה מתוחה ולא רפוייה.
במידת הצורך, יש לחזור על תהליך ההתקנה ולודוד את תקינות מיקום כיסא הבטיחות
על מושב הרכב. יש לבדוק את תקינות התקנת כיסא הבטיחות לפני כל שימוש.



קבוצה 1 - התקנת כיסא הבטיחות לרכב באמצעות חגורת בטיחות של הרכב לילדיים במשקל 9-18 ק"ג

ازה רה: לעולם אל תחגור את חגורת הבטיחות של הרכב בכל דרך אחרת מלבד הדרך המוצגת במדריך זה. אתה עלול לפגוע בביטחון ילך!


ازה רה: מדריך זה מתייחס להתקנת כיסא הבטיחות בצדיו הימני של הרכב, במושב האחורי. עקבו אחריו אוטם הצעדים להתקנת כיסא הבטיחות במושבים אחרים ברכב. מעברי חגורת הבטיחות מסומנים בבירור בכיסא הבטיחות בצבע אדום.

ازה רה: וודא שמשענת הראש של מושב הרכב אינה מפריעה לכיסא הבטיחות ואינה דוחפת אותו קדימה. הכיסא חייב להיות צמוד לגמרי המשענת הגב ברכב.

ازה רה: וודא תמיד שהגורת הבטיחות מתוחה ולא מסובבת, וכן נטפסת ומופרעת ממחיצים אחרים ברכב.




הכנס והדק את החגורת
לאבזם בצדיו השני של
הכיסא עד השמע "קליק"
הנעילה.




העבר את חגורת הרכב
דרך מעבר חגורת
הבטיחות המותנית האדום
של קב' 1, כפי שמוצג
בתמונה.




מקם את כיסא הבטיחות
עם הפנים לכיוון הנסעה.



סגור את מהדק נעילת חגורת הרכב.



משוך בחזקת את חגורת הבטיחות של הרכב, וכן כי כסא הבטיחות מואבטה על מושב הרכב



העבר את החגורת האלכסונית דרך מעבר הנורית בטיחות אלכסונית על מושב הרכב

בדיקה כסא הבטיחות:

- וודא כי כסא הבטיחות מחובר היטב למושב הרכב, וכן שהחגורת מתוחה ולא רופייה.
- במידת הצורך, יש לחזור על תהליך התקינה ולודוד את תקינות מיקום כסא הבטיחות על מושב הרכב. יש לבדוק את תקינות התקנת כסא הבטיחות לפני כל שימוש.


**קובץ 1 - חירמת הילד בכיסא הבטיחות
עם רצועות הכנסא לילדים במשקל 9-18 ק"ג**

לאחר התקנת כסא הבטיחות כראוי, עקוב אחר הוראות חירמת הילד בכיסא.


אזהרה: כרית התמייה (ן) מתאימה לתינוקות עד משקל 11 ק"ג.




וודא שילדר יושב בצדקה ניונחה בכיסא, כוון את אורך רצועות הכנסא מבלי שייהיו הדקות מיידי או רופפות מיידי על גוף הילד.



פתח את אבזם המפשעה בחיצזה על כפטור האבזם. הוציא את שתי לשוניות הרצועות מהאבזם והנחת אותן בצדדים.




שחרר את הרצועות ע"י לחיצה על כפטור שחרור הרצועות בחזית הכנסא, ומשור קדימה את הרצועות



5

התאם את גובה הרצועות ע"י משיכת בלשונית מתאמת משענת הראש אשר ממוקמת בצד האחורי של כיסא בטיחות, והזדהה של משענת הראש לגובה הרצוי.



4


הכנס את הלשונית לאבזם הרצועות עד הישמעו "קליק" הנעליה. וודאי כי הרצועות נועלות במקום ע"י משיכת הלשונית.



6


יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד. וודאי כי משענת הראש נעה במקומה לפני הידוק הרצועות. (אם אין אפשרות למקם את פתחי הרצועות בבדיקה בגובה כתפי הילד, עדיף למק מעת מעל לגובה הכתפיים, לא מתחת לגובה הכתפיים).

הדק את הרצועות ע"י משיכת ברצועת כיוון הרצועות בחזית הכסא. על מנת לוודא שהרצועות מתחומות היטוב ולא רפויות - נסה לקפל את הרצועה ליד כתף הילד, במידה והצלחת הרצועה אינה מהודקת מספיק.



7


כדי להוציא את הילד מהכסא, לחץ על כפתור אבזם הרצועות ושחרר את הרצועות לצדדים.




8

הכנת והתקנת הרכזות הנקודות במעבר משימוש בקבוצה 1 לשימוש בקבוצה 2+3


עקב אחר ההוראות על מנת להכין את הרכזות ממקום כיסא בטיחות למושב בוסטר לילדיים במשקל 15-36 ק"ג



נתק את רצועות כיסא
הבטיחות מהו התחתון.





פתח את התא האחורי
בכיסא. הוציא את רצועות
הכתפיים ממקומם.




שחרר את הרצועות כל
הניתן. הוציא את כרית
bosster אם היא נמצאת.


מם את הו במקומו
היעודי בתא התחתון.




לחץ על האבזם ושלחן את הרצועות. הוציא
את כיסוי האבזם ואחסן אותו במקום בטוח.




סגור את התא וחזור לקדמת הרכזות, כעת
הוציא את הרצועות מהחורים ע"י משיכת
מקדימה.



9
נתק את הריפוק משלדת הכסא




8
הכנס את האבזם לתא המועד לו.




7
הרם את ריפוד הכסא, הוציא את עונן הרצעעה האדום והשלל אותו במקום האבזם.



12
גלאן את רצעעת הכסא לכיוון בסיס יציאתה



11
הכנס את הסקווץ' עם הרצעות לטור תא אחסון הרצעות שבנב הכסא.



10
שחרר את ריפוד החזה מהרכזות, וקפל אותו לטור הסקווץ' שלו, עשה פעולה זה עבור שני הצדדים



14
החזר את כיסוי האבזם שהוצאה בשלב 6, והנה אותו על רצעעת המפשעה של עונן החגורה המותנית, לנוחיות הילך.



13
הכנס את הרצעעה יחד עם קליפס הנעילה לתא הצד הכסא, חזר על הפעולה עבור הרצעעה השנייה.


**קובוצה 2+3 - התקנת כיסא הבטיחות לרכב באמצעות גורת הבטיחות של הרכב + איזופיקס + רצועת עיגון עליונה,
כולל חנירת הילד בכיסא ילדים במשקל 15-36 ק"ג**

לפוי התקנה והושבת הילד, עליך לשנות את הגדרות הכסא מקובוצה 1 (9-18 ק"ג) לקובוצה 2+3 (15-36 ק"ג) כפי שמוסבר בעמ' 14-15.
על מנת להתאים את כיסא הבטיחות עם מערכת האיזופיקס עקב אחר ההוראות בעמ' 10-9,
מספר 1 עד 10 (מתוארים כאן שוב, באופן חלק).


על מנת לשחרר את מערכת חיבור האיזופיקס (R),
הוזז את הכפטור לאורך המסילה (1).
לאחר מכן אחוד את הכפטור כלפי מטה
ולחץ על ידית שחרור (2) מערכת האיזופיקס (M).




המשך להחזיק את הכפטור מטה והוא יצא לגמרי את האיזופיקס.
מתחתית משענת הגב. וידא שכל חלק המערכת הוצאו לחלוון.




כעת, הסר את רצועת העיגון העליון ממוקומה בגב הכסא,
לאחר מכן סגור חזרה את כיסוי התא.



מקם את רצועת העיגון העליון בקדמת כיסא הבטיחות
קר שלא תפריע בתהליכי התקנת הכסא



מקם את כיסא הבטיחות על המושב, הקפד למקומו בהתאם לאפשרויות המותרות ברכבן.




7

פרוש את רצועת העיגון הعلילונה על ידי לחיצה על הקפקטור. לאחר שאיתרתת את נקודת העיגון הعلילונה ברכב, לחבר את II הרצועה אליה.




6

דוחוף את כיסא הבטיחות בחזקה לכיוון משענת הגב במושב הרכב, על מנת לוודא שהכיסא מאובטח במקום.



5

הכנס את חיבורו האיזופיקס שבכיסא הבטיחות לווים התואמים הנמצאים במושב הרכב בין משענת הגב למושב.




10

ה�始 את הרצועות למקומן במערכת האחסון בגב הכיסא.



9


גלא את כל שרירות הרצועה, הדק אותן בעדרת הסקו"ז,



8

כוון את אורך רצועת העיגון הعلילונה ע"י משיכת הרצועה בכוח עד להידוק. המחוון על הרצועה יהפוך לירוק כאשר הרצועה מוחודקת כראוי.

כדי לפרק את כיסא הבטיחות, נתקק את רצועת העיגון הعلילונה ואת מחברי האיזופיקס, על ידי לחיצה על כפתורי השחרור. בשבייל להחדיר את מחברי האיזופיקס חזרה דוחף אותם פנימה באותו הזמן.



11



בדוק את כיסא הבטיחות:

▪ וודא כי כיסא הבטיחות מחובר היטב למושב הרכב.

▪ וודא שרצועת העיגון הعلילונה מתוחה ולא רפואה.

▪ במידת הצורך, יש לחזור על תהליך ההתקנה ולבודד את תקינות מיקום כיסא הבטיחות על מושב הרכב. יש לבדוק את תקינות התקנת כיסא הבטיחות לפני כל שימוש.

הושבת הילד בכסא, תעשה על פי השלבים הבאים:



בעת כיוון משענת הראש יש לוודא שהרוחה מעלה כתפיו של הילד למקום מעבר החגורה הוא מקסימום 2 ס"מ.

הושב בזיהירות את ילך, וודא שנבו מקבל תמייה מלאה משענת הגב. חגורת האלכסונית והחומרית העוברת דרך המעברים האדומים והכנס לאבצת החגורה עד הישמעו "קליק".

העבר את חגורת הבטיחות של הרכב מאחוריו משענת הראש ודרך המעבר האדום של חגורת הבטיחות האלכסונית


משוך אחורה את החגורה, וודא שהיא מתוחה ומתאימה כראוי מעלה חזהו ורגליו של ילך.
בדוק שהכסא هوടקן כראוי.



אזהרה: בדוק באופן תDIR שהחגורה מתוחה ולא מסובבת או מופרעת מחפצים שונים.

אזהרה: וודא שהחגורה האלכסונית יושבת בצורה נכונה על כתף ילך, ולא לוחצת או שורטת את צווארו. אם יש צורך כוון את גובה משענת הראש בשבייל למנוע מצב זה.


אזהרה: בדוק שchargורת הבטיחות חוזרת מאחוריו משענת הגב של כסא הבטיחות.



הוצאת הילד מהכיסא בקבוצה 3+2 תבוצע לפי השלבים הבאים:

1. שחרר את חגורת הבטיחות של הרכב מהאבזם.
2. הסר את חגורת הבטיחות של הרכב מגוף ילךן.
3. בזיהירות, הוציא את הילד מכסא הבטיחות.

כדי לפרק את כיסא הבטיחות, נתק את רצועת העיגון העליון ואת מחברי האיזופיקס, על ידי לחיצה על כפთורי השחרור. בשביל להחזיר אותו חזרה דוחוף אותו פנימה באותו הזמן.




התקנת כיסא הבטיחות לרכב באמצעות


חגורת הבטיחות של הרכב - כולל חירית הילד בכיסא לילדיים במשקל 15-36 ק"ג

اذרה: מדריך זה מתיחס להתקנת כיסא הבטיחות בצד ימני של הרכב, במושב האחורי. עקב אחרי אותם הצעדים להתקנת כיסא הבטיחות במושבים אחרים ברכב. חריצי חגורת הבטיחות מסומנים בבירור בכיסא הבטיחות בצבע אדום.


מקם את כיסא הבטיחות באחד ממושבי הרכב בהם ניתן להתקין את הכיסא עם הפנים כלפיו, שם לב שמדובר במקרה להושיב את הילד במושבים האחוריים מטעמי בטיחות.

העבר את חגורת הבטיחות של הרכב מאחוריו משענת הראש ודרך המעבר האדום של חגורת הבטיחות האלכסונית





משוך אחורה את החגורה
וודא שהיא מתוחה
ומתאימה כראוי מעל חזה
ורגליו של ילך.
וודא שהכיסא הותקן כראוי.



בעת כיוון משענת הראש
יש לוודא שהרוחות מעל כתפיו
של הילד למקום מעבר
לחגורה הוא מקסימום 2
ס".מ.




הושב בזיהירות את ילך,
וודא שנבו מקבל תמייקה
מלאה ממשענת הגב. חגורת
אותו בעדרת החגורה
האלכסונית והמורטנית
העברת דרך המעבירים
האדומים והכנים לאבזם
הchgורה עד הישמעו "קליק".

אזהרה: בדוק באופן תדיר שהחגורה מתוחה ולא מסובבת או מופרעת מתחפים שונים.

אזהרה: וודא שהחגורה האלכסונית יושבת בצורה נכונה על כתף
ילדך, ולא לוחצת או שורטת את צווארו. אם יש צורך כוון
את גובה משענת הראש בשביב למניעת מצב זה.

אזהרה: בדוק שhungורת הבטיחות חוזרת מאחוריו משענת הגב.



הוצאת הילד מהכיסא בקבוצה 3+2 תבצעו לפי השלבים הבאים:

1. שחרר את חגורת הבטיחות של הרכב מהאבזם.
2. הסר את חגורת הבטיחות של הרכב מגוף הילד.
3. בזיהירות, הוציא את הילד מכיסא הבטיחות.

אם אין בכוונתכם להסיר את כיסא הבטיחות, הקפידו לחנור אותו למושב הרכב, גם כאשר הוא
לא בשימוש, על מנת למנוע סיכון במקרה של בלימה פתאומית או תאונה.

הכנת והתאמת הכסא במעבר משימוש בקבוצה 3+2 לשימוש בקבוצה 1

עקב אחר ההוראות המפורטות בעמוד 14 - בסדר הפוך, על מנת להתאים חזרה את הגדרות הרצעות לקבוצה 1.

כיוון משענת הראש ורכעות הבטיחות לילדים במשקל 18-9

ניתן לכוון את גובה משענת הראש בכסא הבטיחות וכך להתאים אותה לגובהו של הילד.
כיוון נכוון של משענת הראש יבטיח:

- ראשו של הילד תמיד מאובטח במקומו ומוגן היטב (בכל הקבוצות).
- רכעות הבטיחות בכסא תמיד בגובה הנכון, שהוא גובה הכתפיים (רלוונטי בשימוש קבוצה 1).
- החגורה האלכסונית תמיד תהיה בגובה הנכון לאחר שימוש שמעברי החגורה משלבים במשענת הראש ומתכוונים יחד אליו (רלוונטי בשימוש בקבוצה 3+2).

השתמש בכפתור כיוון הרצעות הממוקם בראש משענת הגב כדי לכוון את גובה משענת הראש לגובה הרצוי.



מצבי ישיבה

ازהרה: לכיסא הבטיחות ישנים 3 מצבים כיוון ישיבה.

בקבוצה 1 - ניתן להשתמש בכל 3 מצבים ישיבה - 1,2,3.

בקבוצה 2+3 - ניתן להשתמש במצב ישיבה 1 או 2, מצב 3 אסור בהחלט!

ازהרה: לאחר כיוון הכסא יש לוודא שהרכעות מתוחות.

כיוון גובה הכסא עשויה בעדרת לחיצה על ידיית כיוון מצבים הישיבה (A).

כיוון מצב הישיבה יקבע בהתאם לקבוצה אליה משטיר הילד.

מומלץ לכוון את הכסא לפני הכנת הילד לכסא.

קבוצה 1:

(ג"נ-9-18)



קובץ 3+2:

(גנ) 15-15(גנ)



נקיון ואחזקה

בד הכסא ניתן להסרה ולניקוי, בשטיפה ידית או במכונת כביסה בטמפרטורה של 30°C . יש לעקוב היבט אחר הוראות הכביסה בתווית הבד, המציגות את הסמלים הבאים:

כביסה במכונת כביסה בטמפרטורה של 30°C



אין לשתמש בחומרים מלבינים



אין ליבש במיאבש



אין לנחץ




אין לשתמש בחומרי הלבנה או כל חומר נקיי אחר




▪ נקיי חלקו פלסטיק ומתקת - נקיון עם מטלית בלבד, לעולם אין לנוקות עם חומרי נקיי שוחקים. אסור שהחלקים הנעימים של כיסא הבטיחות יהיו משומנים.

בכדי להוריד את החלקים השונים של כיסוי הבד משלדת הכסא, עקוב אחר ההוראות:


- אם הכסא מוגדר במצב קבוצה 1, יש תחילת להסיר את רצועות הכסא, וואז לעקוב אחר ההוראות המפורטים בעמ' 15 (סעיפים 6-1).




הסר את כיסוי הבד מהאזור
הישיבה



הסר את כיסוי הבד של
משענת הראש




שחרר את הגומי ממעברי
החגורת האלכסוניתים




6

הוציא את הכיסוי מראש הכסא, נתק את הנומיות והמשך את התהלייר ע' הוצאת הבד מהחלק העליון.



5

הוציא את הכיסוי מצידי הכסא, נתק את רצאות הנומי שליד מעברי החגורה המותנית של קבוצה 2+3.



4

הסר את הבד ממרכז הכסא

בדיקות מצב הרכיבים:

מומלץ באופן קבוע לבדוק את תנאי הרכיבים הבאים, וכך לוודא שאינם נזקקו או נשחקו:

- **כיסוי בד:** בדוק שהריפוד לא יצא מהתפרים. בדוק שהתפרים שלמים ולא פנים.
- **רצאות:** בדוק שבד הבטנה אינו בלוי ומשופשף ורצאות כיווןן הרצאות אינה בלואה באחור המפשעה, הכתפיים וההתאמה.
- **חלקי הפלסטיק:** בדוק שחלקי הפלסטיק לא בלויים, נזקיים או דוחויים.

אחרה: כדי למנוע פגעה בפלסטיק וברצאות, אין להשתמש בחומרי הלבנה, חומרים ממיסים או חומרי ניקוי ביתיים.

אחרה: אין להשתמש בסבון על רצאות כיוון הרצאות, האבזם והאיזופיקס, זה עלול לגרום לתקלה.

אחרה: אם כיסא הבטיחות פגוע, מעוות או שחוק חיב להחליפו! יתכן שתכוניות המקוריות נפגעו.

אחסון המוצר:

בעת שכסא הבטיחות אינו בשימוש ברכב, רצוי לאחסן אותו במקום יבש, רחוק ממקומות חמים, מקרני שמש, אזהרים לחים ואבק.

סיום שימוש והשלכת המוצר:

בעת שכסא הבטיחות כבר לא עומד בתיקני הבטיחות המקוריים ואניעונה על צרכיך. יש להפסיק להשתמש בו ולהשליך אותו לנקודת איסוף מתאימה. השלכת המוצר תעשה בהתאם לתקנות הסביבתיות החולות במדינה.

