



מובייל Bee Hive Cot Mobile

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Bee Hive Cot Mobile

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: המובייל מתאים לשימוש מגיל לידה ועד שהילד מתחילה להרים את עצמו על ידיו ועל ברכו.

ازהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

ازהרה: המשחקים אשר מחוברים למובייל הם לצורך הסתכלות בלבד. אין להשאיר את המשחקים להישג ידם של הילדים. על מנת למנוע פציעה עקב הסתמכות יש להסיר את המשחקים התלויים ברגע שהילד מתחילה להתרכזם על ברכו ידיו.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

ازהרה: הרכבת המוצר תעשה רק על ידי מבוגר ולהרחיק מהישג ידם של ילך.

ازהרה: השימוש במוצר חייב להיעשות בהשגחת מבוגר.

ازהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המשחקים שהינן שלמים. במייה ואחד מהחלקים שבורים אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד.

ازהרה: אין להשתמש במובייל בעריסות שצדדיهن גמישות או לולים.


ازהרה: אין להשתמש בסרטים או חוטים לקשירה שאינם שייכים למובייל. יש להשתמש רק בפריטים הקיימים במובייל.

ازהרה: יש לבדוק בצורה קבועה ותקופתית את ההתקנה של המובייל למיטה ולודא שהוא מותקן בצורה בטוחה למיטה.


הוראות הפעלה:

- יש לוודא שהרכבת המובייל נעשתה ע"י מבוגר בלבד.
- הצעצוע מעוצב על מנת להתאים ללולים או מיטות עם מעקה קשיח ואני מתאים עבור מיטות עם צדדים רכים.
- יש ללקת לפיה הוראות הרכבה ולוודא שכל החלקים מותקנים כראוי ומהודקים.
- יש להרכיב ולהשתמש רק בחלקים המնועים באירוע זה. אין להוסף חפצים אחרים כגון: חבלים ושרוכים.


מקם את תיבת המוסיקה לצד המיטה, הצמד את העיגול המתחבר לפין והברג אותו. יש להדק ולחזק עד שהתיבה מותקנת בבטחה על מעקה המיטה, פונה לצד הפנימי של המיטה.




הכנס את זרוע המובייל לחץ המועד בחולקה העליון של תיבת המוסיקה. יש להתאים את הטבעת המרובעת בזרוע במקביל לריבוע באורובת הכוורת. יש לוודא כי הזרוע מהודקת במקום, פונה לצד הפנימי של המיטה.




הצמד את שתי הזרועות עם הצעזועים התלויים, הכנס את הבסיס המרובע לפין בזרוע המובייל (כמתואר באירור).



cutetwo הזרועות מוקבעות בתווך המובייל. במידה ולא, יש לכוון ולהרכיב בהתאם עד שייכנסו למקוםן.



הברג את הפרח לפין העליון, סובב וחזק עד דיניות עד שיגע לenza החריץ. אין להפעיל כוח בכדי לא לגרום נזק למובייל.




5

לתשומת ליבך: יש לבדוק את הצעצוע מעט לעת, ולהבטיח את תקינותו.

הפעלת המשחק:

משיכת בפרח הקטן בתחתית תיבת המוסיקה תפעיל את המובייל. יש למשוך בעדינות הסוף, יש להמנע ממשיכת חזקה בבת אחת.

הדברורים יחולו להסתובב ותשמע מנגינה נעימה.



6

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקות את חלקו הפלסטייק עם מטלית לחה ורכיה טבולה במים אם יש צורך.
- אין לנוקות את החלק המודיקלי מתחת למים.
- יש לשמור על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.

